

使用説明書&保証情報

はじめに

LELOは最高の品質の個人マッサージ機械を提供することに自信を持っております。それぞれの製品は力強いが、静かな振動を提供いたします。そして一年の製品保障と品質保証を提供いたします。

保証レジスタ

製品を登録するために提供されたLELO製品顧客カードには製品保証書が書いてあります。それからホームページLELO.comに接続し、ページ上端の右側のREGISTERボタンをクリックしてください。顧客登録はお客様が購買した製品の認証をし、またお客様の購買を保護致します。

ユーザーマニュアルのダウンロードについて

顧客登録をなさってからホームページ顧客管理ページに接続し、お客様のLELO製品の使用マニュアルと保証諸条件をダウンロードしてください。LELOホームページの上端の右側の顧客管理ボタンをクリックし、マニュアルと保証ダウンロードボタンをクリックしてください。

追加コンテンツ

保証諸条件.....	65
使用に関する基本操作.....	66
お手入れ、保管と安全について.....	67
廃棄に関する情報.....	68

保証諸条件

1年間保証

LELOは製品購入日から1年間プレジャーオブジェクトの保証をいたします。製品に欠陥が発見され、保証期間以内にLELOにご通知いただいた場合は、無料で製品の交換を行います。保証はプレジャーオブジェクトの機械に影響する部分に適用されます。保証はすでにご使用になった場合、破って破損したり誤用、製品放置などによる見た目の品質低下には適用されません。オブジェクトやアクセサリーを分解された場合、保証は無効となります。また、インターフェース内に誤って水が入ってしまった場合も補償されません。

保証期間内のクレームをされる場合、換置期間を定める日が保証期間内にあることを証明する購入領収書を大切に保管して下さい。

保証クレームをされる場合、弊社のウェブサイトLELO.comのCUSTOMER CAREにてお客様の詳しい情報を登録する必要があります。製品は弊社から送付されたRMA番号とともに近くにあるLELO CUSTOMER CARE オフィスまでご連絡ください。送料はお客様のご負担とさせていただきます。本保証にて、消費者としてのお客様の法定権利は、それらの規定に適用いたしません。

10年間品質保証

LELOの1年保証の継続として、LELO製品は10年間品質保証が保証されており、新しいLELO製品をLELO.COMにてご購入希望の顧客様には、定価より50%の価格で販売することを保証いたします。

使用に関する基本操作

最初にお使いになる前、LELO製品を充電してください。そしてLELOオリジナル充電器のみ使用してください。すべての充電の前に、DCソケットに水やローションなどが付いていないことを確認してください。お客様のLELO製品は、以下の使いやすいコントロールインターフェイスのいずれかになっております。

3-ボタン・インタフェース

製品の電源をつけたり振動を強くするためには+ボタンを、振動を弱くするためには-ボタンを押してください。刺激方式を調整するためには真ん中のボタンを押してください。製品の電源を消すためには振動が止まるまで-ボタンを押し続けてください。


4-ボタン・インタフェース

製品の電源をつけたり振動を強くするためには+ボタンを、刺激モードを選択するためには▲ボタンを、前段階のモードに戻るためには▼ボタンを押してください。製品の電源を消すためには振動が止まるまで-ボタンを押し続けてください。

2-ボタン・インタフェース

製品の電源をつけたり振動を強くするためには+ボタン(Lily/Neaは右側のボタン)を、モードを変更するためには*ボタンを2秒押し続けてください。連続マナーモードに戻るためには-ボタンを一度押し続けてください。振動を弱くするためにはLELO製品のスイッチが消えるまで-ボタンを押し続けてください。

1-ボタン・インタフェース

製品の電源をつけるためには、 ボタンを二回まで押してください。振動モードを調整するためにはボタンを押してください。製品の電源を消すためには振動が止まるまでボタンを5秒押し続けてください。

クリーニング、保管と安全について

お使いにならない前と後にLELO製品を清潔にしておきます。また、シリコンベースのローションの使用をご希望の方はLELO顧客センターにお気軽にご連絡ください。LELOのPersonal Moisturizerのような水性のローションが一番お勧めです。決して潤滑ローションのかわりにマッサージオイルやハンドクリームをお客様の重要なところに使わないでください。

洗浄の際、当社のAntibacterial Cleansing Sprayのようなクレンザー製品を使ってください。もしこのような製品がなければお湯と抗菌石鹸で異物を洗い、お湯で洗います。その後、毛羽がないように髪やタオルで乾かしたくように拭きます。決してアルコールや石油およびアセトンの含んだクレンザーを使わないでください。

お客様のLELO製品が生体防水であるかまたは完全防水であるかを必ず確認してください。もし防水機能が取り除いたら包装ボックスに明示されています。生体防水製品は完全に水に浸けたりDCソケットやコントロールダイヤル部分に水がかかったりしないようにしてください。(NOA: 洗浄の際や水の中で使用前、ベースアタッチメントがしっかりと閉めることをご確認ください。)

LELOを直射日光に当たらないようにしてください。そして寒いところにさらさないようにしてください。腫れや損傷した皮膚には使用しないでください。子供の手の届かないところにあなたのLELO製品を保管してください。

製品が非正常的に作動するような際には、電源を消してwww.lelo.comホームページにアクセスし、カスタマーページに問題解決部分を確認するようにお願いします。LELOの製品で解決不可能な問題が発生した場合は、下記のアドレスにてご連絡をください。CUSTOMERCARE@LELO.COM

重要: 成人用のみ。妊娠している可能性がある方、ペースメーカーをご使用中の方、糖尿病、静脈炎や血栓症の方など、個人用マッサージ製品をご使用になる前、血栓のリスクについて専門医にご相談ください。

廃棄に関する情報

古い電子機器の廃棄 (ヨーロッパおよび他の欧州諸国の分別収集システムに適用)

斜線で消されたゴミ箱のマークは、この製品が他の家庭用ごみと一緒に取り扱ってはいけないことを示します。適切な電子製品のリサイクル収集場所に捨てられなければなりません。



免責: このLELO製品の使用者は、使用者の自己責任において商品を使用してください。当社、または当社の商品の販売店は、商品の使用に対して、一切責任を負いません。LELO社はこのマニュアルを修正、変更することもあります。または修正された内容について知らせる義務を持っていません。

すべての製品に適用します。モデルは改良のため、予告なく変更される場合があります。

© 2013 LELO AB. ALL RIGHTS RESERVED.
LELO AB, BRÛGER JÄRISGÅRAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SWEDEN.
LELO Inc., 4320 STEVENS CREEK BLVD., SUITE #205, SAN JOSE, CA 95129, USA.
DESIGNED AND DEVELOPED BY LELO SWEDEN
MANUFACTURED BY LELO IN CHINA

WEBSITE WWW.LELO.COM

SUPPORT CUSTOMERCARE@LELO.COM

사용설명서 & 품질 보증
